

KRATKI PRIRUČNIK

PRVA UPOTREBA

Aparat priključite na slavinu sa pitkom vodom i uključite ga u struju (pogledajte uputstvo za postavljanje).

Prilikom priključivanja aparata na napajanje, displej će prikazati fabrički podešene temperature (-18°C i +5°C).

Ako se pojavi indikator temperature praćen zvučnim signalom (što znači da je aktiviran alarm za dugotrajn nestanak struje), pritisnite taster za gašenje alarma.

Napomena: po uključivanju aparata će biti potrebno sačekati 2 do 3 sata pre no što se dostigne temperatura pogodna za čuvanje uobičajene količine hrane.



UPOTREBA		
°C	Temperatura zamrzivača	Da biste promenili temperaturu, pritisnite taster Freezer temp. dok displej ne prikaže potrebnu temperaturu.
°C	Temperatura frižidera	Da biste promenili temperaturu, pritisnite taster Fridge temp. dok displej ne prikaže potrebnu temperaturu.
Radne funkcije		
	Funkcija "Šesto čulo"	Upaljen simbol pokazuje da je aparat u procesu postizanja optimalnih uslova za čuvanje hrane. Ova funkcija će se automatski uključivati i isključivati.
	Antibakterijski filter	Ovaj simbol pokazuje stanje antibakterijskog filtera. Kada dobijete aparat, ovaj simbol će fabrički biti uključen. Kada simbol počne da trepće tada treba da se izvrši zamena filtera. Zamenite filter i pritisnite taster Reset filter/alarm (kojim se poništava upozorenje za zamenu filtera odnosno gasi alarm) dok simbol ne prestane da trepće. 00800-40088400 - www.whirlpool.eu/myfridge .
	Filter za vodu	Ovaj simbol pokazuje stanje filtera za vodu. Kada posle kupovini uključite aparat po prvi put, simbol filtera će biti zelen. Vremenom će simbol postati plav pa zatim crven. To znači da će uskoro biti potrebna zamena filtera. Kada simbol postane crven i počne da trepće, vreme je da se filter zameni. Zamenite filter i pritisnite taster Reset filter/alarm dok simbol ne postane ponovo zelen. 00800-40088400 - www.whirlpool.eu/myfridge .
	Uređaj za sprečavanje kondenzacije	Uređaj za sprečavanje kondenzacije je unapred fabrički podešen. Da biste isključili ovaj uređaj istovremeno pritisnite i držite tastere Fast freezing (brzo zamrzavanje) i Reset filter/alarm dok se ne začuju 3 kratka zvuka. Da biste uključili uređaj istovremeno pritisnite i držite tastere Fast freezing i Reset filter/alarm 3 sekunde dok se ne začuje kratak zvuk.
ZONA AUTOMATA ZA LED I VODU		
	Izbor vrste leda	Taster Ice mode koristi se da se odabere vrstu leda: drobljeni ili kockice . Voda uvek može da se dozira i uvek je uključen odgovarajući simbol . Taster Ice mode može da se koristi i da se ledomat uključi ili isključi. Kada je ledomat uključen, displej prikazuje jedan od dva simbola . Važno: ako aparat nije povezan na dovod vode, ledomat mora da bude isključen (oba simbola moraju da budu ugašena).
FUNKCIJE PO IZBORU		
	Brzo zamrzavanje	Ova funkcija mora da se aktivira pre zamrzavanja sveže hrane. Da biste uključili ovu funkciju, pritisnite taster Fast freezing dok se ne pojavi simbol brzog zamrzavanja . Funkcija se automatski isključuje nakon 24 sata, ili se može ručno isključiti ponovnim pritiskanjem istog tastera.
	Blokada kontrolne table (blokada za zaštitu dece)	Ova funkcija se koristi da se potpuno blokira kontrolna tabla i automat za led i vodu. Kontrolna tabla se može blokirati istovremenim pritiskom i držanjem tastera Reset filter/alarm i Vacation mode (funkcija za privremeno isključivanje frižidera) 3 sekunde: pojavice se simbol a zvučni signal će označiti aktiviranje ove funkcije. Da biste isključili ovu funkciju, sledite isti postupak dok se simbol ne isključi.
	Privremeno isključivanje frižidera	Ova funkcija isključuje odeljak frižidera ako korisnik neće izvesno vreme biti kod kuće. Ova funkcija može da se uključi ili isključi pritiskom na taster Vacation mode , koji uključuje ili isključuje simbol . Posle uključivanja ove funkcije izvadite kvarljivu hranu iz odeljka frižidera i držite vrata zatvorena, jer frižider održava odgovarajuću temperaturu za sprečavanje stvaranja neprijatnih mirisa.
	"Eco" funkcija	Ova funkcija može da se koristi da se uštedi energija. Važno je zapamtiti da ova funkcija ne isključuje aparat iz napajanja. Da biste je aktivirali, držite tastere Reset filter/alarm i Ice mode pritisnute 5 sekundi dok se ne ugasi displej i ne upali simbol . Displej se pali svaki put kada se koristi aparat ili kontrolna tabla. Posle izvesnog vremena displej će se ponovo ugasi a ostaće vidljiv samo simbol "ECO". Da biste ponovo uspostavili normalan rad aparata ponovite isti postupak dok displej ne prikaže prethodno podešene temperature.
ALARMI		
		U slučaju uključivanja, aktiviraće se zvučni alarm i signalna svetla. Važno: da biste isključili zvučni signal, pritisnite taster Reset filter/alarm . Ako ne isključi ručno pritiskom na taster, zvučni alarm će se automatski isključiti posle 10 minuta.
	Alarm za nestanak struje	Ovaj alarm se uključuje kada duži prekid napajanja izazove povećanje temperature u odeljku zamrzivača. Zatreptaće displej zamrzivača, pokazujući maksimalnu temperaturu koja je dostignuta u tom odeljku tokom prekida napajanja. Istovremeno će se aktivirati i zvučni signal i zatreptaće simbol alarma .
	Alarm za otvorena vrata	Kada jedna ili i jedna i druga vrata frižidera odnosno zamrzivača ostanu otvorena upaliće se simbol alarma za otvorena vrata i aktiviraće se zvučni signal. Kada vrata ostanu otvorena duže od 2 minuta, simbol će zatreptati i oglosiće se zvučni signal
	Alarm za neispravan rad aparata	Aktiviranje zvučnog alarma i pojavljivanje slovne šifre na displeju pokazuje problem u radu aparata. Ako dođe do ovoga, pozovite Službu za korisnike. Oni će Vam zatražiti da im saopštite slovnu šifru koja je prikazana na displeju umesto temperature.

MERE OPREZA I OPŠTE PREPORUKE

POSTAVLJANJE

- Aparatom moraju da manipulišu i da ga postave dve ili više osoba.
- Prilikom pomeranja aparata, pripazite da ne oštetite pod (npr. parket).
- Tokom postavljanja, obezbedite da aparat ne ošteti kabl za napajanje.
- Obezbedite da aparat ne bude blizu izvora toplote.
- Ostavite slobodan prostor sa obe strane i iznad aparata da biste mu obezbedili pravilnu ventilaciju i sledite uputstva za postavljanje.
- Pazite da otvori za ventilaciju aparata ne budu blokirani.
- Nemojte da oštetite rashladni sistem aparata.
- Aparat postavite i podesite da stoji ravno na podu koji je dovoljno čvrst da nosi njegovu težinu i u prostoriji koja odgovara njegovim dimenzijama i nameni.
- Aparat postavite u suhu i dobro ventiliranu prostoriju. Aparat je podešen za rad u određenim temperaturnim rasponima, u skladu sa klimatskom klasom navedenom na pločici sa tehničkim podacima.
- Aparat možda neće pravilno raditi ako se duže vreme drži na temperaturi iznad ili ispod navedenog raspona.

Klimatska klasa	Okolna temp. (°C)
SN	Od 10 do 32
N	Od 16 do 32
ST	Od 16 do 38
T	Od 16 do 43

- Obezbedite da napon naveden na pločici sa tehničkim podacima odgovara naponu u domaćinstvu.
- Ne koristite produžne kablove ili jednostruke/višestruke adaptore.
- Za povezivanje na dovod vode koristite cev koja je isporučena uz aparat; nemojte da ponovo koristite cev prethodnog aparata.
- Kabl za napajanje sme da prepravlja ili zameni samo kvalifikovano lice ili Služba za korisnike.
- Mora se ostaviti mogućnost da se aparat isključi iz električne mreže izvlačenjem utikača ili pomoću dvopolnog prekidača montiranog iznad utičnice.

SIGURNOST

- Nemojte da čuvate eksplozivne supstance u aparatu kao što su sprej boce sa zapaljivim gasom.
- Ne čuvajte i ne upotrebljavajte benzin, gas ili zapaljive tečnosti u blizini ovog ili drugih električnih aparata. Isparenja mogu da dovedu do požara ili eksplozije.
- Nemojte da za ubrzavanje procesa odmrzavanja koristite mehanička, električna ili hemijska sredstva osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Nemojte da koristite ili stavljate električne uređaje unutar aparata, osim ukoliko proizvođač ovog aparata izričito ne odobri korišćenje takvih uređaja.
- Nije predviđeno da ovaj aparat koriste lica (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ukoliko ih lice koje je odgovorno za njihovu sigurnost u početku ne nadzire ili obučava za upotrebu aparata.
- Da biste izbegli rizik da se deca zatvore u aparat i uguše, nemojte da im dozvolite da se igraju ili sakrivaju u unutrašnjosti aparata.
- Nemojte da jedete (neotrovni) sadržaj paketića leda (kod nekih modela).
- Led i sladoled nemojte da jedete odmah po vađenju iz zamrzivača jer mogu da izazovu promrzline.

UPOTREBA

- Pre bilo kakvog održavanja ili čišćenja, aparat uvek isključite iz električne mreže ili prekinite dovod struje.
- Svi aparati koji su opremljeni automatom za led ili vodu moraju biti povezani samo na dovod pijaće vode (sa pritiskom vode između 1,7 i 8,1 bara.) Automati za led i/vodu koji se ne povezuju direktno sa vodovodnom mrežom moraju da se pune samo pijaćom vodom.
- Odeljak frižidera upotrebljavajte isključivo za čuvanje sveže hrane a odeljak zamrzivača koristite samo za čuvanje zamrznute hrane, zamrzavanje sveže hrane i pravljenje kockica leda.
- U zamrzivaču nemojte da čuvate staklene posude sa tečnostima jer bi mogle da se rasprsnu.

Proizvođač ne prihvata nikakvu odgovornost ako se ne poštuju gornji saveti i mere opreza.

ZAŠTITA OKOLINE

1. Ambalaža

Materijal pakovanja može da se u potpunosti reciklira i označen je odgovarajućim simbolom.

Odlaganje mora da se obavi u skladu sa važećim propisima o odlaganju otpadaka.

Materijal pakovanja (plastične kese, delovi od stiropora, itd.) može biti opasan i mora da se drži van domašaja dece.

2. Odlaganje

Aparat je proizveden od materijala koji može da se reciklira.

Ovaj aparat je označen u skladu sa evropskom direktivom 2004/108/EC o električnom i elektronskom otpadu. Time što ćete obezbediti da se ovaj proizvod odloži na pravilan način, pomoći ćete da se spreče negativne posledice po okolinu i ljudsko zdravlje.



Simbol koji se nalazi na proizvodu ili u dokumentima koji prate proizvod označava da ovaj aparat ne može da se tretira kao otpaci iz domaćinstva. Umesto toga, treba ga predati odgovarajućem sabirnom centru za reciklažu električne i elektronske opreme.

Pre nego što ga odložite, onesposobite ga presecanjem električnog kabla i skidanjem vrata i policia tako da deca ne mogu lako da uđu u aparat.

Odlaganje mora da se obavi u skladu sa važećim propisima o odlaganju otpadaka. Aparat odmah predajte ovlašćenom sabirnom centru; nemojte ga ostaviti van nadzora čak ni na nekoliko dana, jer predstavlja potencijalnu opasnost za decu. Za detaljnije informacije kontaktirajte lokalnu gradsku službu, komunalno preduzeće ili prodavnicu u kojoj ste kupili taj proizvod.

Informacija:

Ovaj aparat ne sadrži gasove CFC. Rashladni sistem sadrži gas R134a (HFC) ili gas R600a (HC) (pogledajte pločicu sa tehničkim podacima u unutrašnjosti aparata).

Aparati sa izobutanom (R600a):

Izobutan je prirodni gas bez uticaja na okolinu ali je zapaljiv. Stoga je važno paziti da se ne oštete cevi rashladnog sistema.

Ovaj aparat može da sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte koji su obuhvaćeni Protokolom iz Kjotoa; taj rashladni gas se nalazi u hermetički zaptivenom sistemu.

Rashladni gas: R134a ima potencijal za globalno zagrevanje (GWP) 1300.

Izjava o usklađenosti

Ovaj aparat je namenjen čuvanju hrane i proizvodi se u skladu sa evropskim Pravilnikom (CE) br. 1935/2004.



Ovaj aparat je dizajniran, proizveden i prodaje se u skladu sa:

- sigurnosnim ciljevima Direktive o niskom naponu 2006/95/CE (koja zamenjuje Direktivu 73/23/CEE i njene naknadne izmene i dopune);
- zaštitnim uslovima Direktive o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2004/108/EC.

Električna sigurnost aparata može da se garantuje jedino ako je proizvod povezan na atestirano uzemljenje.

